

Installasjon, Drift og Vedlikehold



inelta
INNLANDET ELEKTROTAVLER

1: Installasjon

- 1) Tavlen er prosjektert til hver tid etter gjeldende normer og underlag fra installatør. Den må derfor kun installeres etter overenstemmelse med medsendt datablad.
- 2) Skal tavlen løftes med kran eller lignende, skal original løfteørrer benyttes.
- 3) Tavlen skal monteres på slett underlag, boltes sammen og festes forsvarlig. Enten mot vegg eller i gulv.
- 4) Unngå unødvendig tilsmussing av kapslingen ved installasjon.
- 5) Dekk til innvendig utstyr hvis det skal borres ved hulltaging.
- 6) Alle kabler skal tilkobles og trekkes til med riktig moment. (se momenttabell)
- 7) HUSK å gå over alle tilkoblinger. Klemmer kan løsne under transport.
- 8) Rengjør tavlen grundig etter installasjon. Støvsug godt, og påse at det ikke ligger kordeler eller annet ledende materiale på/i komponentene.
- 9) Utfør alltid isolasjonstest på alle avganger/kurser før spenningssetting. Husk å stille inn vern/effektbrytere og ta en funksjonstest samt nødvendige målinger.

2: Drift

- 1) Sørg for å holde skapet tørt, smuss og støvfritt.
- 2) Hold tavlen ryddig, avdekkinger på, og dører lukket
- 3) Utfør jevnlig funksjonstest av jordfeilbrytere og annet utstyr.

3: Vedlikehold

- 1) Det skal utarbeides en plan for vedlikehold av tavle/produktet. Tavler skal være en del av Internkontrollsystemet (IK), og ettersees årlig.
- 2) Det anbefales å planlegge en utkobling, slik at utstyr kan testes og funksjonsprøves. Slikt som:
 - Effektbrytere
 - Lastbrytere
 - Automatsikringer
 - Jordfeilbrytere
- 3) Rengjøring gjøres med fuktet støvklut og støvsuger
- 4) Defekt utstyr skal alltid skiftes ut likt-mot-lik. Dette for å opprettholde koordinasjon mellom kapsling og vern.